



# راهنمای فنی دیسپنسر دستگاه Hyosung 5600H

(بخش اول)



[www.moneytech.ir](http://www.moneytech.ir) 

moneytech\_club 

## پول گذاری کاستها



۱- ابتدا مطابق عکس، با فشار دکمه سبز سمت راست هاپر، ضامن کاست را رها نمایید.



۲- مطابق عکس، دستگیره سبز کاست را گرفته و کاست را به سمت بیرون بکشید.




۳- درب کاست را مطابق عکس با چرخاندن کلید به سمت راست و کشیدن درب کاست به سمت بالا باز کنید.

## پول‌گذاری کاست‌ها


۴- دکمه سبز رنگ پوشر



۵- دکمه سبز روی پوشر به سمت داخل فشار داده شده همزمان با فشار دکمه سبز پوشر را به سمت عقب بکشید.



۶- مطابق عکس، اسکناس را در انتهای کاست قرار دهید.



۷- پوشر با دکمه سبز و حرکت پوشر به سمت انتهای کاست روی اسکناس قرار خواهد گرفت.



## پول‌گذاری کاست‌ها

۸- درب کاست را بسته و قفل نمایید و کاست را در محل خود قرار دهید.

۹- بعد از جازدن دستگیره کاست را بکشید کاست را نباید از جای خود بیرون بیاید در غیر اینصورت یکبار دیگر کاست را جا بزنید.



راهکارهای نوین خدمات بانکی را در مانی‌تک تجربه کنید.