



چاپ اطلاعات کاستها



www.moneytech.ir 

[moneytech_club](#) 

اطلاعاتی در خصوص وضعیت کاست‌ها (Status) واحد اسکناس داخل هر کاست (Contained Value) تعداد اسکناس بعد از عملیات پول گذاری Initial Count تعداد اسکناس‌ها در زمان تهیه این گزارش Actual Count حداقل اسکناس مورد نیاز در هر کاست را بوسیله این زیر منو خواهید داشت. قابل ذکر است که در صورت رسیدن Actual Count به این مقدار وضعیت کاست مربوطه غیر فعال می‌شود و در صورت بروز چنین وضعیتی برای تمام کاست‌ها عدم سرویس دهی را خواهید داشت.

```
*** Log On Menu ***
1.Inservice Mode
2.Supervisor Mode
3.Operator Mode
4.<Shutdown ATM>
5.Connect to Switch
6.Disconnect from Switch
7.Transfer Interface
8.<Vendor Application>
```


1. ابتدا خودپرداز را از وضعیت Inservice خارج کنید و وارد منوی اصلی نرم افزار شوید.

```
*** Log On Menu ***
1.Inservice Mode
2.Supervisor Mode
3.Operator Mode
4.<Shutdown ATM>
5.Connect to Switch
6.Disconnect from Switch
7.Transfer Interface
8.<Vendor Application>
```

2. در منوی اصلی گزینه Mode supervisor را با زدن کلید 2 انتخاب کنید.

```
*** Operator Menu ***
1.Exit
2.<General>
3.<Supplies>
4.Change Password
5.<Print Information>
6.<Network>
```

3. پس از باز شدن پنجره رو به رو گزینه 5 information print را انتخاب کنید.



4. گزینه شماره 2 cassettes را انتخاب کنید.



5. پس از اجرای مراحل فوق اطلاعاتی در مورد وضعیت کاست‌ها Status واحد اسکناس داخل هر کاست Value Contained تعداد اسکناس بعد از عملیات پول‌گذاری Initial Count تعداد اسکناس‌ها در زمان تهیه این گزارش Actual Count حداقل اسکناس مورد نیاز در هر کاست چاپ می‌شود.



راهکارهای نوین خدمات بانکی را در مانی‌تک تجربه کنید.