



# آموزش دریافت کد ریکانفیگ اتوماتیک



\*\*\* Log on Menu \*\*\*

1. Inservice Mode
2. <supervisor Mode> ◀
3. Operraator Mode
4. <Shut Down ATM>
5. Connect to cnfg Switch
6. Connect to Trnx Switch
7. Disconnect from Switch
8. Transfer Interface
9. <Vendor Application>

## مرحله ۱

در آغاز، گزینه (۲) را انتخاب نموده تا به حالت سوپروایزری وارد شوید.

\*\*\* Log on Menu \*\*\*

1. <Exit>
2. <General>
3. <Supplies>
4. <Device Test>
5. <Change Password>
6. <Print Information>
7. <Network>
8. <Device Setting>
9. <Reset Configuration> ◀

## مرحله ۲

پس از انتخاب گزینه (۲) دستگاه از شما رمز می‌خواهد، عدد (۱) را وارد کنید و ENT را بزنید.

## مرحله ۳

وارد منو رو به رو شده گزینه (۹) را انتخاب نمایید.

\*\*\* Reset Configuration \*\*\*

1. Reconfiguration ◀
2. Restore Defaults
3. Load Keys

## مرحله ۴

گزینه (۱) را انتخاب نموده وارد مرحله بعد شوید.

\*\*\* Reconfiguration \*\*\*

1. Request OTP Password
2. Reconfiguration ◀
3. Exit From Menu

## مرحله ۵

گزینه (۲) را انتخاب نموده سپس رمز ۱۲۳۴ را وارد نموده پس از آن ری استارت می‌شود و کانفیگ قبلی از دستگاه پاک می‌شود.

\*\*\* Log on Menu \*\*\*

1. Inservice Mode
2. <supervisor Mode> ◀
3. Operraator Mode
4. <Shut Down ATM>
5. Connect to cnfg Switch
6. Connect to Trnx Switch
7. Disconnect from Switch
8. Transfer Interface
9. <Vendor Application>

## مرحله ۶

پس از ریست شدن دستگاه جهت گرفتن کانفیگ جدید، گزینه (۲) را انتخاب نموده تا به حالت سوپروایزری وارد شوید.

\*\*\* Log on Menu \*\*\*

1. <Exit>
2. <General>
3. <Supplies>
4. <Device Test>
5. <Change Password>
6. <Print Information>
7. <Network>
8. <Device Setting>
9. <Reset Configuration> ◀

## مرحله ۷

پس از انتخاب گزینه (۲) دستگاه از شما رمز میخواهد عدد (۱) را وارد و ENT را بزنید.

## مرحله ۸

وارد منو رو به رو شده گزینه (۹) را انتخاب نمایید.

\*\*\* Reset Configuration \*\*\*

1. Reconfiguration
2. Restore Defaults
3. Load Keys ◀

## مرحله ۹

وارد منو رو به رو شده و گزینه (۳) را انتخاب نمایید دستگاه به صورت اتوماتیک ریکانفیگ جدید می‌گردد.



راهکارهای نوین خدمات بانکی را در مانی‌تک تجربه کنید.